

Stromlaufplan - Normalbetrieb

Feld 01

Feld 02

Feld 03

Versorgung
Kläranlage

"Off"

75Q1

Not-Einspeisung

Kläranlage

70Q1

BHKW-2

"On"

76Q1

Einspeisung
Rück-Netz

LEW

"On"

77Q1

Leistungsschalter

Netz

72Q1

BHKW-1

"Manuell-
On"


Trennmesser

zu Feld 09
(von Trafo)

zu BHKW-1

Stand: 01/2026

Stromlaufplan - Notstrom (Inselbetrieb BHKW-1)



Stromlaufplan - Einspeisung

Feld 08

Feld 09

